

Номер кабеля, жгута		Проводник		Вывод		Проводник		Вывод		Адрес связи	
1204-K	<u>1204</u>										КС1
	1204-1		1204 : 1		1204-2		1204 : 2				
	<u>1205</u>										
	1205-1		1205 : 1		1205-2		1205 : 2		КС1		
	<u>1206</u>										
	1206-1		1206 : 1		1206-2		1206 : 2		КС2		
	<u>1207</u>										
	1207-1		1207 : 1		1207-2		1207 : 2		КС2		
1208-K	<u>1208</u>										КС3
	1208-1		1208 : 1		1208-2		1208 : 2				
	<u>1209</u>										
	1209-1		1209 : 1		1209-2		1209 : 2		КС3		
	<u>1210</u>										
	1210-1		1210 : 1		1210-2		1210 : 2		КС4		
	<u>1211</u>										
	1211-1		1211 : 1		1211-2		1211 : 2		КС4		
3008-K	<u>3008</u>										КС1
	3008-1		3008 : 1		3008-2		3008 : 2				

[illegible]

Инв. N подл.		Подпись и дата		Взам. инв. N	

Номер кабеля, жгута		Проводник		Вывод		Проводник		Вывод		Адрес связи	
3010-K		3010-1		КС3 : 7		3010-2		КС3 : 8		3010	
КС3-K		1208-1		КС3 : 1		1208-2		КС3 : 2		ХТ1	
		1209-1		КС3 : 4		1209-2		КС3 : 5			
		3010-1		КС3 : 7		3010-2		КС3 : 8			
		<u>КС4</u>									
1210-K		1210-1		КС4 : 1		1210-2		КС4 : 2		1210	
1211-K		1211-1		КС4 : 4		1211-2		КС4 : 5		1211	
3011-K		3011-1		КС4 : 7		3011-2		КС4 : 8		3011	
3012-K		3012-1		КС4 : 10		3012-2*		КС4 : 11		3012	
КС4-K		1210-1		КС4 : 1		1210-2		КС4 : 2		ХТ2	
		1211-1		КС4 : 4		1211-2		КС4 : 5			
		3011-1		КС4 : 7		3011-2		КС4 : 8			
		</									